



Taker

Nr Kat.	Opakowanie (szt.)
81.00.15	1

Taker służy do wbijania spinek mocujących rurę ogrzewania podłogowego w warstwę izolacji termicznej. Zastępuje on ręczne montowanie rur ogrzewania podłogowego zapewniając większy komfort pracy instalatorowi oraz zwiększając szybkość montażu.

W ofercie Kisan dostępne są również spinki do takera o długości 40 i 50mm (nr kat. 81.21.00 i 81.22.00).